

Условная схема сборки на Гр. №24 Комод

Спецификация на детали
КАРКАС

Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Примеч.
1 Боковая стенка	1	952	450	ЛДСП
1a	1			ЛДСП
2 Крыша	1	830	490	ЛДСП
3 Дно	1	788	450	ЛДСП
4 Порог	1	80	788	ЛДСП
5 Усиление	1	80	788	ЛДСП
6 Боковая стенка ящика	4	154	400	ЛДСП
6a	4			ЛДСП
7 Задняя стенка ящика	4	154	731	ЛДСП
8 Усиление	4	80	384	ЛДСП
9 Задняя стенка	1	418	818	ДВП
9a	1			ДВП
10 Дно	4	740	394	ДВП
11				

ФАСАД




25 Фасад	4	216	818	МДФ
26				

Спецификация на фурнитуру
КАРКАС

Наименование	Кол-во	Примеч.
30 Ключ SW-3 шестигран под еврошуруп	1	
31 Стяжка эксцентрик (саморез)	32	
32 Подпятник	5	
33 Направляющие шариковые L-400мм	4	
34 Шуруп 6,3x50 Евро	12	
35 Шуруп саморез 3x16	105	
36 Уголок Фиксирующий	1	
37 Шкант деревянный мебельный	1	
38		

ФАСАД

36 Винт M4x20	16	
37 Ручка кнопка Hansa	8	квадрат
38		



Сборщик _____

Комплектовщик _____

Упаковщик _____

!!! Внимание, шкафы, пеналы и комоды должны крепиться к стене!!!

!!!При выборе шурупов и дюбелей, которые будут использоваться для крепления изделия к стене, необходимо учитывать из какого материала сделаны стены в Вашем доме.

Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой каркаса необходимо: внимательно ознакомиться с данной инструкцией, распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схеме, определить наличие необходимой фурнитуры, при необходимости пронумеровать детали согласно схеме. Сборка производится на ровной поверхности.

Правила ухода за мебелью

Благоприятной средой для сохранности мебели являются сухие, проветриваемые помещения с температурой воздуха 18-22 °С. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративного покрытия, а также деформацию мебельных щитов

Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), а также других механических повреждений. Не ставьте горячие предметы.

Уборку поверхностей изделия рекомендуется производить специальными составами по уходу за мебелью.

Во избежание перекосов двери изделий постоянно держите закрытыми. Затрудненное заперение или неприлегание дверей вследствие неровностей пола устраняются подкладыванием жестких прокладок под цоколь или корпус изделия с правой или левой стороны.

Пыль с поверхности удаляют сухой фланелевой тканью.

Гарантии производителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектации набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявляемым требованиям при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течении 18 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию. Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Уважаемый покупатель!

Изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию технико- эксплуатационных характеристик выпускаемой мебели, при изучении данного руководства по сборке и эксплуатации не принципиальные изменения, не снижающие технико-эксплуатационных характеристик мебели, могут быть не отражены в данном руководстве.

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить Вам длительное время

Производитель постоянно работает над улучшением конструкции и качества изделий и оставляет за собой право внесения изменений не ухудшающих внешний вид изделий и их эксплуатационные качества. Поэтому возможны отклонения в размерах, замена фурнитуры и метизов.

14.01.2016

ООО «Мебель в Дом»

Инструкция по сборке и эксплуатации изделия

Гр. №24 Комод

